



FRESH AIR GUIDE D'UTILISATION

COMMENT GONFLER SON FRESH AIR ?



1. Dérouler la planche sur une surface plate



2. Vérifier que l'aiguille de la valve est en position haute pour assurer l'anti retour lorsque l'on enlève le tuyau de la pompe .



3. si l'aiguille est en position basse, appuyer dessus et tourner un quart de tour à gauche ou à droite en gardant l'aiguille enfoncée .
Relâcher ensuite l'aiguille pour la laisser remonter en position haute.



4. connecter le tuyau de la pompe à la valve puis en pressant vers le bas tourner un quart de tour à droite afin que l'embout du tuyau reste en position .



5. pomper jusqu'à obtenir une pression minimum de 14 psi, nous recommandons une pression entre 14 et 18 psi pour une très bonne stabilité.



6. déconnecter le tuyau de la pompe en pressant vers le bas et en tournant un quart de tour à gauche puis remettre le bouchon de protection de la valve . Vous êtes prêts pour l'action!

www.fresh-boards.com



FRESH AIR GUIDE D'UTILISATION

Comment installer votre aileron ?



1. Installer le carré au centre du boîtier puis le glisser vers l'avant à l'aide de la vis.



2. Insérer l'aileron dans le boîtier par la base, puis le glisser vers l'arrière. Aligner ensuite le trou de la base de l'aileron avec le trou du carré en laiton puis y insérer la vis en serrant à la main.

Comment dégonfler votre FRESH Air ?



1. Pour dégonfler, enlever le bouchon puis appuyer sur l'aiguille en tournant un quart de tour à droite ou à gauche.



2. Commencer à plier la planche en commençant par l'arrière.



3. Insérer la planche dans le sac, puis ajouter l'aileron et la pompe par dessus.



4. Final

DANGER : Pour éviter un sérieux risque de blessure, ne jamais utiliser la clef noire du kit de réparation pour enlever la valve lorsque la planche est gonflée